

## クランカーソケット接点の調整方法

①-

電球を取り外してください。



②-

照明本体のソケット内部に電球との接点が2ヶ所(①、②)あります。錆などがありましたら、ペーパー、やすり等で磨いてください。



③-

①の接点を細いドライバーなどで2~3mm程度手前に曲げてください。



④-

②の接点を細いドライバーなどで2~3mm程度内側に曲げてください。



⑤-

電球を嵌めて試してください。